



〈 起点 〉

起点は、下関市長府扇町8-8の最北端とする。

〈 凡例 〉

— 敷地境界

— 筆境界

▨ 形質変更時要届出区域