


基準点位置図  
所在：下関市幡生新町

S=1/1000



⊕ 測量図基準点  
⊕ 街区基準点

3A086

4A056

3A089